


VR-CAD Anleitung

Sanitärinstallationswände in SpeedikonM

Attributierung von Sanitärinstallationswänden

Attributierung von Sanitärinstallationswänden

Damit bei Kollisionsprüfungen mit der TGA keine irrelevanten Fehler aufgelistet werden, sollten die Installationswände in den Sanitärbereichen mit der Verwendung „Vorwandinstallation“ versehen werden.



Dadurch wird das 3D-Modell dieser Verwendungsart auf die separate Zeichnungsebene „SM3D_WÄNDE_INSTALLATION_MODELL“ gelegt und kann somit bei der Kollisionsprüfung ausgeblendet werden.

